



Rovellasca, GENNAIO 2024

Spett.le

COMANDO POLIZIA LOCALE

LORO SEDI

OGGETTO: Visita periodica etilometri Dräger 7110MKIII

N. 1 VISITA PERIODICA ETILOMETRO Dräger 7110MKIII. Tempistica di riconsegna in funzione del reso da parte del centro metrologico. Il servizio consiste in una manutenzione ordinaria secondo quanto previsto a pag. 11-12 del manuale d'uso oltre ai versamenti alla Tesoreria dello Stato e versamenti Ministero Trasporti Terrestri e di tutte le spese di trasporto ed imballaggio per ritiro e restituzione.	SERVIZIO STANDARD	SERVIZIO T-ZERO
	€ 490,00 Codice MEPA "24PER 7110MKIII" sezione "codici del catalogo"	€ 790,00 Codice MEPA "24TZERO 7110MKIII" sezione "codici del catalogo"

Il servizio di VISITA PERIODICA ETILOMETRO TZERO comprende : Invio etilometro sostitutivo omologato (in base alla disponibilità), con visita periodica in corso di validità prima di quello da revisionare, che ci invierete usufruendo stesso imballaggio, e riconsegna vostro apparato revisionato con concomitante restituzione di quello inviatoVi.

A disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

CI.TI.ESSE S.R.L.

Responsabile commerciale

Dott. Massimo Morandi

CONDIZIONI COMMERCIALI:

I.V.A: esclusa - 22% a Vs.carico

PAGAMENTO: Bonifico 30 gg. d.f.

VALIDITA' OFFERTA: 31.12.2024

OK

15/11/24

MISURATORI DI VELOCITA'
FISSI E MOBILI



ETILOMETRI & PRECURSORI



VEICOLI & ALLESTIMENTI



RILEVATORI DI INFRAZIONI
SEMAFORICHE



LETTORI TARGHE



MANUTENZIONE

- Carta da registrazione Il rotolo deve essere sostituito quando appare una striscia rossa.
- Nastro inchiostatore Deve essere sostituito quando le scritte sul rapporto diventano illeggibili.
- Batterie interne Devono essere sostituite ogni 2 anni. Vedi Pag. 14.
- Revisione L'Alcotest 7110 deve essere sottoposto a revisioni periodicamente. Tale operazione deve essere affidata a tecnici specializzati e autorizzati.

PER EVITARE GRAVI DANNI ALLO STRUMENTO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE SEMPRE RICAMBI CONFORMI AGLI ORIGINALI

MONTAGGIO DEL ROTOLO DI CARTA DA REGISTRAZIONE


L'apparecchio non deve essere utilizzato senza una sufficiente scorta di carta!

Sollevare lo sportello della stampante.


Se lungo il bordo della carta appare una striscia rossa significa che il rotolo stà per esaurirsi e deve essere sostituito.

Srotolare ca. 5 cm di carta all'estremità del nuovo rotolo. Spianare il lembo della carta e tagliarlo in linea retta.


Togliere il perno metallico del rotolo esaurito dal proprio alloggiamento ed inserirlo completamente nel nuovo rotolo.



N.B.: Attenzione in caso di mancanza di carta viene inibito il funzionamento dell'apparecchio che segnala sul display "Mancanza di carta".




1. Sistemare il rotolo nel vano portarotolo.
2. Inserire il lembo di carta nella fessura metallica del meccanismo di stampa.



1. Premere il pulsante per l'avanzamento della carta sino a che questa non esce dal meccanismo di stampa. Dopo aver acceso l'apparecchio la stampante diventa operativo dopo ca. 1,5 min.

2. Inserire, dal basso, la striscia di carta nella fessura dello sportello.



SOSTITUZIONE DEL NASTRO INCHIOSTRATORE

1. Aprire lo sportello della stampante.
2. Premere la cassetta contenente il nastro sul lato marcato "Push" e rimuovere la cassetta.
3. Tendere il nastro della cassetta nuova ruotando in senso orario la rotella dentata.
4. Inserire e premere la nuova cassetta.

